

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### CÂN BÀN CHỐNG NƯỚC TCS – JADEVER

#### (Đầu cân điện tử JW1-501)

#### I. Các phím chức năng



: Phím tắt cân.



: Phím bật cân, về “0”.



: Phím chức năng trừ bì.





: Phím chức năng cài đặt cân.

#### II. Các chức năng cơ bản

##### 1. Chức năng cân khối lượng

- Bật công tắc cân, đợi cân khởi động khi cân hiện về “0.00”. Đặt vật cần kiểm tra khối lượng lên bàn cân.

##### 2. Chức năng trừ bì

- Khi chưa biết khối lượng của bì: đặt bì lên bàn cân rồi nhấn 
- Để thoát khỏi chế độ trừ bì ta nhấn  một lần nữa

#### III. Nguồn điện :

- Chế độ cho nguồn điện đầu vào là 220v.
- Sạc liên tục trong khoảng 8h đồng hồ khi cân báo sạc điện ắc quy.

#### IV. Lưu ý

- Để cân ở vị trí thẳng bằng khi cân, không để tải trọng trên cân khi không sử dụng.
- Sạc pin khoảng 2 tháng / 1 lần nếu không sử dụng cân trong thời gian dài.