








HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐẦU CÂN ĐIỆN TỬ IND231/236 – METTLER TOLEDO

I. CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

Phím	Tên phím	Chức năng
	Phím chức năng 1	- Lựa chọn đặt chức năng thường xuyên sử dụng - Di chuyển sang trái và quay lại bước trước.
	Phím chức năng 2	- Lựa chọn đặt chức năng thường xuyên sử dụng - Di chuyển sang phải và sang bước tiếp theo
	ZERO	Đưa cân về vị trí điểm "0"
	TARE	Trừ bì
	CLEAR	- Khi đang ở trong chế độ trừ bì, nhấn clear để xóa giá trị cũ - Phím xóa ký tự và hủy bước thực hiện trong mục cài đặt
	Transfer/ Print/ Enter	-Gửi xuất tín hiệu cân ra thiết bị ngoại vi - Phím in khi kết nối với máy in tương thích - Nhập dữ liệu và xác nhận cài đặt trong mục cài đặt
		- Bật tắt nguồn cân. - Thoát khỏi cài đặt về chức năng cân.

II. PHÍM CHỨC NĂNG.

Nhấn giữ phím **F1** hoặc phím **F2** đến khi màn hình hiện **FUNC** và sử dụng phím sang trái, phải để đưa mũi tên đến chức năng cần sử dụng. Sau đó nhấn 1 lần vào phím đó để vào chức năng. Ví dụ: Nhấn giữ F1 đến mũi tên chỉ vào vị trí Count, nhấn F1 để vào chức năng đếm.

- Các chức năng cơ bản:**1. Chức năng  thay đổi đơn vị cân**

-Nhấn giữ **F1**, hoặc **F2** để mũi tên chỉ vào biểu tượng , sau đó nhấn phím vừa cài đặt để chuyển đổi giữa 2 đơn vị (g, kg).


2. Chức năng 


- Khi sử dụng chức năng này ta có thể xem được độ chính xác gấp 10 lần so với bước nhảy bình thường. Và chỉ hiển thị trên màn hình trong vài giây.

3. Chức năng cân động vật

- Sử dụng trong chế độ cân động vật. Khi mà động vật lên cân có độ giao động cân. Màn hình hiển thị sẽ giữ lại số cân ở vị trí ổn định nhất.

4. Chức năng đếm


- Nhấn phím chức năng ở vị trí  màn hình hiện **SAMPLE** sau đó hiện **PCS 05** sử dụng phím  và  để thay đổi số lượng mẫu đặt ban đầu 5, 10, 20, 50 và 100.

- Đặt mẫu đếm lên cân (vd: màn hình đặt PCS 10 , ta đặt 10 vật mẫu lên cân) và nhấn phím  để xác nhận, chờ màn hình hiện đủ số lượng vật mẫu đã đặt, sau đó tiến hành đếm bình thường.

-Chú ý: vật đếm phải có khối lượng bằng nhau. Với những vật đếm có khối lượng nhỏ ta phải đặt mẫu ban đầu càng nhiều.

-Sử dụng phím  để thoát khỏi chức năng đếm về chức năng cân bình thường.

5. Chức năng tính tổng

- Nhấn phím chức năng ở vị trí  và sau mỗi lần đặt vật cân lên ta nhấn phím chức năng này 1 lần, màn hình sẽ hiển thị khối lượng tổng của tất cả các lần cân.

