


















HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂN BÀN NHẬP KHẨU JCA – JADEVER




I. Các phím chức năng

| Phím | Chức năng |
|---|---|
|  | Số để nhập giá trị khối lượng, số lượng |
|  | Phím số này còn có chức năng biên tập nhãn |
|  | Dấu thập phân |
|  | Cài giá trị ban đầu bằng “0” nếu cân hiện giá trị khác “0” |
|  | Xóa chức năng vừa nhập. |
|  | Hiển thị khối lượng tổng (cả bì) và khối lượng hàng |
|  | Nhấn giữ thay đổi đơn vị cân và nhấn nhanh để đặt chức năng đếm mẫu khi biết khối lượng.(Cài đặt trong chế độ kiểm tra khối lượng. |
|  | Sử dụng đếm mẫu số lượng và chuyển đổi sang bàn cân phụ.Cài đặt trong chế độ kiểm tra số lượng. |
|  | Chức năng cộng dồn(Cộng tối đa 99 mã) Chuyển đến bước kế tiếp trong cài đặt |
|  | Xóa mã cộng dồn vừa nhập. Hiển thị ngày, năm, thời gian. Quay trở lại bước trước trong cài đặt. |
|  | Gọi lại và hiển thị các mã cân trong chức năng cộng dồn |
|  | Cài đặt chế độ điểm trên |
|  | Cài đặt chế độ điểm dưới |


| | |
|---|--|
|  | Chế độ trừ bì. |
|  | Thoát khỏi chế độ cài đặt để trở về chế độ cân thông thường. |
|  | Cài đặt chế độ lưu mã (Lưu tối đa 50 mã) |
|  | Chế độ in ấn (Trong model có kết nối với máy in) |
















Các chức năng cơ bản

1. Chức năng trừ bì


- Khi chưa biết khối lượng của bì: Đặt bì lên bàn cân rồi nhấn 
- Khi đã biết khối lượng của bì: Nhập khối lượng bì vào từ bàn phím rồi nhấn 
- Để thoát khỏi chế độ trừ bì ta bỏ bì ra khỏi bàn cân và nhấn  một lần nữa

2. Chức năng kiểm tra số lượng


Trong chế độ cân, nhấn phím . Màn hình TOTAL COUNT hiện "000" nhấp nháy



- Dùng phím  ~  cài đặt số lượng/khối lượng giới hạn trên HI. Nhấn  (số lượng) hoặc  (khối lượng) để lưu lại.
- Nhấn phím . Nhập số lượng giới hạn dưới rồi nhấn  (số lượng) hoặc  (khối lượng) để lưu lại
- Sử dụng chức năng kiểm tra nhấn 
- Để thoát khỏi chế độ  hoặc : Nhấn  hoặc . Ở chế độ số lượng nhấn , ở chế độ khối lượng nhấn . Nhấn  để thoát khỏi chế độ kiểm tra.

3. Chức năng cân đếm

- C1. Đặt một số lượng mẫu lên bàn cân rồi nhập số lượng vào từ bàn phím.
- Nhấn  để xác nhận

Ví dụ: Đặt 5 con bulon lên bàn cân sau đó nhấn số 5 để nhập số lượng vào là 5 cái. Nhấn

 để lưu lại → chế độ cân đếm đã được cài

- C2. Nhập từ bàn phím khối lượng đã biết của 1 vật mẫu rồi nhấn .
- Nhấn  để quay về chế độ cân bình thường

II. Nguồn điện :

- Chế độ cho nguồn điện đầu vào là 220v
- Sạc liên tục trong khoảng 8h đồng hồ khi cân báo sạc điện ắc quy
- Khả năng sử dụng của Ắc quy với công suất trung bình là 72h.

III. Lưu ý

- *Để cân ở vị trí thẳng bằng khi cân (Giọt nước ở phía trước mặt cân phải ở vị trí chính giữa)*
- *Sạc pin khoảng 2 tháng / 1 lần nếu không sử dụng cân trong thời gian dài .*
- *Không để tải trọng trên cân khi không sử dụng.*



CÂN ĐÔNG ĐÔ