

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐẦU CÂN ĐIỆN TỬ A9 - YAOHUA

I. Các chức năng và thao tác cơ bản

- Khởi động**
 - Bật công tắc phía sau đầu cân về vị trí I (vị trí O là tắt)
 - Nhấn nút màu đỏ, cân sẽ tự động kiểm tra và vào chế độ cân thông thường.
 - *Lưu ý : không để bất cứ vật gì trên bàn cân khi khởi động*
- Chức năng trừ bì**
 - Đặt bì lên bàn cân và nhấn phím [Tare] sau đó cân cả bì và vật cần cân. Màn hình sẽ hiện khối lượng của vật cần cân đã được trừ bì.
 - Khi biết trước khối lượng của bao bì, nhấn phím [Preset tare], màn hình hiện [P 0000], nhập vào khối lượng bì và nhấn [input] → chế độ trừ bì đã được kích hoạt.
 - Để tắt chế độ trừ bì nhấn phím [Preset tare] rồi nhấn phím [0]
- Chức năng in**
 - Khi cân ở trạng thái tĩnh, nhấn phím [Print] sau đó nhấn [Input] màn hình hiện [o 00000] ,nhấn phím [Input] màn hình hiện [Hn 00000], nhập mã người sử dụng (nếu cần) sau đó nhấn [Input] để in.
 - Để in thêm phiếu cho cùng một lần cân, nhấn phím [Add print]

II. Cách cài đặt

- Cài đặt máy in**

STT	Thao tác	Màn hình	Ghi chú
1	Nhấn phím [Print set]	[P 00]	Nhập vào 97
2	Nhấn [Input]	[Auto *]	0 –chế độ ZERO bằng tay 1 - Chế độ ZERO tự động
3	Nhấn [Input]	[Type *]	Nhập vào số 5
4	Nhấn [Input]	[HL **]	Nhập vào 00
5	Nhấn [Input]	[Arr *]	Nhập vào 1
6	Nhấn [Input]	[L *]	Nhập vào 20
7	Nhấn [Input] đến khi màn hình hiện [Teln *]	[Teln *]	Nhập vào 8
8	Nhấn [Input]	[tH ****]	Nhập vào 4 số đầu của sdt
9	Nhấn [Input]	[tL ****]	Nhập vào 4 số sau của sdt
10	Nhấn [Input] để kết thúc quá trình cài đặt		

- Cài đặt thời gian và ngày, tháng**
 - Nhấn phím [Date] và nhập năm/tháng/ngày. Nhấn phím [Input] để xác nhận
 - Nhấn phím [Time] và nhập giờ/phút/giây. Nhấn phím [Input] để xác nhận