

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN BÀN NHẬP KHẨU JWRN – JADEVER



I. Các phím chức năng :

Phím	Chức năng
	Thay đổi đơn vị cân. (Kg / g / lb...)
	In dữ liệu kết quả qua cổng RS232. Nhấn và giữ phím để đặt mức cao Phím điều hướng lên trên/cộng thêm
	Hiển thị tổng khối lượng / khối lượng tịnh.
	Gọi lại bộ nhớ Lựa chọn tham số quay lại. Phím điều hướng sang trái
	Xóa bỏ bộ nhớ để cộng một mã mới. Nhấn giữ để vào chức năng cài đặt
	Trừ bì hoặc hủy trừ bì Lựa chọn các tham số chuyển tiếp Phím điều hướng sang phải
	Thêm khối lượng cân vào bộ nhớ cộng . Khi cài đặt, dùng để quay lại và lưu tham số đã chỉnh sửa
	Giữ kết quả Chọn mức thấp Phím điều hướng xuống/trừ đi
	Nhấn để trở về điểm 0 Thoát khỏi chức năng khi cài đặt

II. Nguồn điện :

- Nguồn 220v
- Cân sử dụng Ắc quy khô, thời gian sử dụng khoảng 70 giờ.
- Khi biểu tượng “nguồn điện” xuất hiện ở góc trái màn hình, pin cần được sạc liên tục trong khoảng 8h đồng hồ. Đèn báo sạc màu xanh nghĩa là quá trình sạc hoàn thành.


III. Các bước thực hiện


1. Cân.





Trước khi cân, màn hình hiện cân phải hiện giá trị “ 0.0”.

Nhấn  nếu thấy giá trị bàn cân khác 0.

2. Trừ bì

- Nếu chưa biết khối lượng bì: đặt bì lên rồi nhấn .

Nếu muốn bỏ trừ bì ta bỏ Bì ra khỏi cân rồi nhấn  lần nữa,

- Nếu đã biết khối lượng bì: Nhấn và giữ Phím  trong 3 giây. Màn hình xuất hiện “00000”. Nhấn  để dịch chuyển giữa các số,  để tăng,  để giảm.

Nhấn  để lưu khối lượng bì vừa nhập. Khi đặt hàng lên cân sẽ tự trừ đi khối lượng bì.

Nhấn phím  để thoát khỏi chế độ trừ bì

3. Lưu ý

- Các series cân (trừ series 30Kg) đều có chốt bảo vệ Loadcell dùng khi vận chuyển cân. Khi cân phải tháo chốt này ra.
- Để cân ở vị trí thẳng bằng khi cân (Giọt nước ở phía trước mặt cân phải ở vị trí chính giữa)
- Sạc pin lần đầu liên tục 8h rồi mới sử dụng, khoảng 2 tháng / 1 lần nếu không sử dụng cân trong thời gian dài .
- Không để tải trọng trên cân khi không sử dụng.
- Không tự ý ấn các nút không đúng chức năng làm sai chế độ cân.